



EL MALACATE

◆◆ Club de campo ◆◆
Capilla del Señor - Buenos Aires - Argentina

**Cargas admisibles para el ingreso a El Malacate
(Está prohibido el acceso de camiones de más de dos ejes)**

Arena	6 m ³
Asfalto fundido	3 m ³
Cal	200 bolsas
Canto rodado	6 m ³
Cemento	150 bolsas
Cemento de albañilería	150 bolsas
Hierro en varilla para la construcción 10 mm (12 mts.)	811 unidades
Hierro en varilla para la construcción 12 mm (12 mts.)	600 unidades
Hierro en varilla para la construcción 6 mm (12 mts.)	2308 unidades
Hierro en varilla para la construcción 8 mm (12 mts.)	1250 unidades
Hormigón (Minimixer o Mixer (con 2 ejes traseros))	5 m ³
Ladrillos comunes (Palet)	6 unidades
Ladrillos huecos 8 (Palet)	17 unidades
Ladrillos huecos 12 (Palet)	17 unidades
Ladrillos huecos 18 (Palet)	19 unidades
Ladrillos huecos portantes 12 (Palet)	9 unidades
Ladrillos huecos portantes 18 (Palet)	12 unidades
Madera (dura) en tablas de 5" x 3/4"	2800 unidades
Madera (dura) en tablas de 6" x 1"	1700 unidades
Madera (pino) en tablas de 4" x 1/2"	8700 unidades
Madera (pino) en tablas de 4" x 4"	1100 unidades
Madera (pino) en tablas de 5" x 3/4"	4800 unidades
Madera (pino) en tablas de 6" x 1"	2850 unidades
Mosaicos de 25 x 25 cm	2775 unidades
Piedra partida	6 m ³
Tejas cerámicas	1500 unidades
Tierra negra	6 m ³
Tosca	6 m ³
Yeso	200 bolsas

Las cantidades máximas indicadas son solo para el material indicado.

Está **prohibido** el acceso de camiones en días de lluvia, y hasta 48 hs posteriores a la misma.

El horario de trabajo de camiones es de **Lunes a Viernes** de 8:00 a 17:30 hs.

No se permitirá el acceso con semiremolques, o camiones con acoplado, ni con más de dos eje. El peso neto de carga no podrá exceder de los 6.000 Kg. y el peso bruto total (tara más carga) no podrá exceder los 16.000 Kg.

En el caso de las obras que ingresen con Mixer, se cobrará un canon por cada camión que ingrese.

Consejo de Administración
Haras El Malacate